

COMPRIMES CHLORES CLINIFAX

Désinfectant à base de chlore actif

Caractéristiques chimiques du produit:

Aspect physique	: Comprimé, Bleu
Odeur	: Chlore
Poids spécifique	: 1 g/l
Point d'éclair	: pas applicable
Concentration de travail	: 300 ppm
Soluble dans	: eau
Contient de phosphates	: non
Solubilité	: 100%
Biodégradable	: oui
Moussant	: non
pH (en solution)	: 6.0
Composition	: 99.5% dichloreisocyanure, dihydrate de soude
Chlore actif	: 1.5 grammes de chlore actif par comprimé
Symbole de sécurité	: Croix St. André (Nocif)

Application du produit:

Pour la désinfection rapide et approfondi de toutes surfaces dans le milieu hospitalier et similaires, l'industrie alimentaire et les centres sportifs.

Caractéristiques particuliers du produit:

Désinfectant à base de chlore actif, 1 comprimé de 2,7 grammes contient 1,5 grammes de chlore actif. Grand stabilité . Perte minime: 1 ppm de chlore actif par an. Point de fusion: environ 54° C. N'attaque pas les fibres textiles. Peu encombrant, d'où stockage et transport faciles . Pas d'excès de dosage. Blanchissage quasi nul.

MODE D'EMPLOI:

Nettoyer au préalable les surfaces à traiter, dissoudre 1 comprimé dans 5 litres d'eau, bien remuer avant l'emploi. L'application se fait par torchon ou par arrosage.



INFORMATION D'EMPLOI

DOSAGE:

Dans les lieux de fabrication de denrées alimentaires et boissons la dose est de 1 comprimé par 5 litres d'eau. Dans les lieux publics la dose est de 1 comprimé par 5 litres d'eau.

Dans le milieu hospitalier et similaires l'emploi est recommandé pour ce qui suit:

TOUTES SURFACES (à l'exception de la division TBC) parois, sols, et l'ameublement la dose est de 1 comprimé par 5 litres d'eau.

TOUTES SURFACES DE CUISINE (y compris les grandes cuisines) la dose est de 1 comprimé par 5 litres d'eau.

LES INSTALLATIONS SANITAIRES (y compris les toilettes) la dose est de 1 comprimé par 5 litres d'eau.

TEMPS D'AGIR (des lieux cités préalablement) pendant 15 minutes.

TEMPS D'AGIR (pour les matériaux de nettoyage) pendant 30 minutes

CONSEILS DE SECURITE:

A conserver hors de portée des enfants

Conserver l'emballage au sec

Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux des animaux

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec beaucoup d' eau et consulter un médecin.

Se laver après tout contact.

Ne pas mettre des produits alimentaires ou leurs matières premières en contact avec les surfaces qui viennent d'être traitées.

Utiliser des gants et une protection pour le visage.

En cas d'incendie et/ou explosion ne pas respirer les fumées

ATTENTION:

Provoque des brûlures.

Irritant pour les voies respiratoires

Danger pour une affection oculaire

Dégage des gaz toxiques en contact d'acides

AUTRE INFORMATION:

Centre Antipoisons: Tel. 070-245.245

CONDITIONNEMENT:

Cartons de 6 flacons de 150 comprimés de 2,7 grammes

PRODUCTEUR:

CLINIFAX - M. VERHULST,

Veilinglaan 78,

B-1861 WOLVERTEM (Meise)

Tel. 052-37.03.25

Fax: 052.37-28.61